

TERMOSZTÁT IKONOK JELENTÉSE

Szimbólum	Jelentése
	Be/Kikapcsolás Ha a fagyvédelmi mód be van állítva, kikapcsolás esetén is a beállított hőfokon üzemel
	- Nyomja meg hosszan a gyerekzár funkció bekapcsolásához, majd ismételten hosszan a feloldáshoz
	- Hosszan nyomja meg az idő beállításához, a kis  ikon elkezd villogni - Röviden nyomja meg, és a kijelző világít - Hosszan nyomja meg a Holiday mód, Hold mód, Edit mód beállításához - Hosszan nyomja meg a Setup menü eléréséhez
	- Röviden megnyomva a kívánt értéket növeli - A következő beállítási pontra lapoz
ROOM TEMP	- Helység hőmérséklete
FLOOR TEMP	- Padló hőmérséklete
	- Aktuális hőmérséklet
	- Fűtés ikon, a készülék a fűtési rendszert a kívánt hőfokra állítja
	- Padló tiltási hőfok szimbólum
	- Wi-Fi ikon: a kijelző bal sarkában folyamatosan látszik, létrejött a wifi kapcsolat, párosítva van az applikációval - a párosításhoz az ikonnak villogni kell folyamatosan gyorsan
	- Óra, idő szimbóluma
	- Gyerekzár
	- Fagyvédelmi mód
HOLIDAY	- A felirat a kijelző job felső sarkán azt jelenti, be van kapcsolva a Hpliday mód
HOLD	- A felirat a kijelző job felső sarkán azt jelenti, hogy Hold módban, egy beállított hőfokon üzemel a termosztát

